

Hochlastzeiträume 2026											
		Segment 1		Segment 2		Segment 3		Segment 4		Segment 5	
		Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende
HöS	Winter	11:00	15:30								
	Frühling	09:45	15:00								
	Sommer	11:30	13:15								
	Herbst										
HöSHS	Winter	11:00	11:30	13:00	13:30	14:15	14:30				
	Frühling	09:45	13:00								
	Sommer	11:30	12:45								
	Herbst	10:15	14:15								
HS	Winter	13:00	14:00								
	Frühling										
	Sommer										
	Herbst										
HSMS	Winter	08:00	09:00	10:15	15:00						
	Frühling										
	Sommer										
	Herbst										
MS	Winter	09:15	14:45								
	Frühling										
	Sommer										
	Herbst										
MSNS	Winter	12:30	12:45	13:30	15:30	17:00	20:00				
	Frühling										
	Sommer										
	Herbst										
NS	Winter	12:15	15:30	17:15	19:45						
	Frühling										
	Sommer										
	Herbst										

Winter 01.01.2026 bis 28.02.2026 bzw. 01.12.2026 bis 31.12.2026

Frühling 01.03.2026 bis 31.05.2026

Sommer 01.06.2026 bis 31.08.2026

Herbst 01.09.2026 bis 30.11.2026

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen (Montag - Freitag) gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag pro Woche sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr (24. Dezember - 01. Januar) gelten als Nebenzeit.