Enervie Vernetzt

Hochlastzeiträume 2027												
		Segment 1		Segment 2		Segment 3		Segment 4		Segment 5		
		Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	
HöS	Winter											
	Frühling											
	Sommer											
	Herbst	10:45	13:00									
HöSHS	Winter											
	Frühling	11:00	13:45									
	Sommer	11:30	11:45									
	Herbst											
HS	Winter											
	Frühling	10:30	15:00									
	Sommer	11:30	11:45									
	Herbst											
HSMS	Winter	09:15	09:30	10:00	14:45							
	Frühling											
	Sommer											
	Herbst	11:00	11:15									
MS	Winter	09:30	15:00									
	Frühling											
	Sommer											
	Herbst	11:00	11:15	13:30	13:45							
MSNS	Winter	13:30	15:30	17:15	19:15							
	Frühling											
	Sommer											
	Herbst											
NS	Winter	13:30	15:30	16:00	16:15	16:45	19:00					
	Frühling											
	Sommer											
	Herbst											

Winter	01.01.2027 bis 28.02.2027 bzw. 01.12.2027 bis 31.12.2027
Frühling	01.03.2027 bis 31.05.2027
Sommer	01.06.2027 bis 31.08.2027
Herbst	01.09.2027 bis 30.11.2027

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen (Montag - Freitag) gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag pro Woche sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr (24. Dezember - 01. Januar) gelten als Nebenzeit.