

Hochlastzeiträume 2017							
		Segment 1		Segment 2		Segment 3	
		Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende
<b>HÖSHS</b>	Winter	09:45	10:00	11:15	15:15	21:30	22:45
	Frühling	10:45	16:00	17:30	18:30	21:15	21:30
	Sommer						
	Herbst	13:15	13:45				
<b>HS</b>	Winter	12:15	14:30	21:00	22:30		
	Frühling	18:00	18:30				
	Sommer						
	Herbst	13:30	13:45				
<b>HSMS</b>	Winter	08:00	08:45	10:45	15:00		
	Frühling	10:45	14:45				
	Sommer						
	Herbst	11:15	14:15				
<b>MS</b>	Winter	10:30	15:00				
	Frühling	12:15	13:45				
	Sommer						
	Herbst	12:15	15:00				
<b>MSNS</b>	Winter	12:30	15:00	17:30	19:45		
	Frühling	14:15	14:30				
	Sommer						
	Herbst						
<b>NS</b>	Winter	12:30	14:45	17:15	19:30		
	Frühling						
	Sommer						
	Herbst						

Winter 01.01.2017 bis 28.02.2017 bzw. 01.12.2017 bis 31.12.2017  
 Frühling 01.03.2017 bis 31.05.2017  
 Sommer 01.06.2017 bis 31.08.2017  
 Herbst 01.09.2017 bis 30.11.2017

Die Hochlastzeifenster sind ausschließlich an Werktagen (Montag - Freitag) gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag pro Woche sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr (24. Dezember - 01. Januar) gelten als Nebenzeit.