

Hochlastzeiträume 2019							
		Segment 1		Segment 2		Segment 3	
		Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende
HÖS	Winter	06:00	06:15	07:45	11:00	16:45	19:00
	Frühling	08:00	09:00	10:15	12:00		
	Sommer	07:30	07:45				
	Herbst	08:15	08:30	10:30	13:30		
HöSHS	Winter	07:15	17:15				
	Frühling	10:15	15:15				
	Sommer	08:30	08:45	10:30	13:45		
	Herbst	08:00	16:00	16:45	18:00		
HS	Winter	12:00	14:00				
	Frühling						
	Sommer						
	Herbst						
HSMS	Winter	07:30	08:45	10:30	15:30		
	Frühling	12:30	14:30				
	Sommer						
	Herbst	11:15	15:00				
MS	Winter	10:45	15:30				
	Frühling	12:15	14:45				
	Sommer						
	Herbst	11:15	15:15				
MSNS	Winter	13:30	15:00	17:30	19:30		
	Frühling	14:15	14:30				
	Sommer						
	Herbst						
NS	Winter	12:15	15:00	17:00	19:45		
	Frühling	13:30	15:00	18:45	19:00		
	Sommer						
	Herbst						

Winter 01.01.2019 bis 28.02.2019 bzw. 01.12.2019 bis 31.12.2019
 Frühling 01.03.2019 bis 31.05.2019
 Sommer 01.06.2019 bis 31.08.2019
 Herbst 01.09.2019 bis 30.11.2019

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen (Montag - Freitag) gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag pro Woche sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr (24. Dezember - 01. Januar) gelten als Nebenzeit.