

Hochlastzeiträume 2020											
		Segment 1		Segment 2		Segment 3		Segment 4		Segment 5	
		Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende
HÖS	Winter										
	Frühling	07:45	08:30	10:15	12:00	16:15	16:45				
	Sommer	11:15	11:30	14:15	14:30						
	Herbst										
HöSHS	Winter	08:15	15:00	17:45	18:00						
	Frühling	12:15	13:45								
	Sommer										
	Herbst	09:30	09:45	11:15	15:30	17:30	17:45				
HS	Winter	12:15	15:00								
	Frühling	10:15	11:30	12:30	13:00	15:00	15:15				
	Sommer	12:00	15:30								
	Herbst										
HSMS	Winter	11:30	15:15								
	Frühling										
	Sommer										
	Herbst	13:30	13:45								
MS	Winter	11:15	15:30								
	Frühling										
	Sommer										
	Herbst										
MSNS	Winter	13:30	15:15	18:00	18:30						
	Frühling										
	Sommer										
	Herbst										
NS	Winter	12:30	13:00	13:30	15:15	17:45	19:00				
	Frühling										
	Sommer										
	Herbst										

Winter 01.01.2020 bis 29.02.2020 bzw. 01.12.2020 bis 31.12.2020
 Frühling 01.03.2020 bis 31.05.2020
 Sommer 01.06.2020 bis 31.08.2020
 Herbst 01.09.2020 bis 30.11.2020

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen (Montag - Freitag) gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag pro Woche sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr (24. Dezember - 01. Januar) gelten als Nebenzeit.