

Hochlastzeiträume 2021																					
		Segment 1		Segment 2		Segment 3		Segment 4		Segment 5		Segment 6		Segment 7		Segment 8		Segment 9		Segment 10	
		Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende
HöS	Winter	00:15	00:45	03:00	05:00	13:15	13:30	23:00	00:00												
	Frühling	03:30	06:00	11:15	11:30																
	Sommer																				
	Herbst	03:30	05:15																		
HöSHS	Winter	00:00	01:00	01:30	01:45	02:45	04:00	04:30	05:15	05:45	06:15	09:45	16:15	23:00	00:00						
	Frühling	04:30	05:15	05:45	06:00	10:15	14:30														
	Sommer	12:15	13:00	16:00	17:15																
	Herbst	10:00	10:45	11:15	13:45																
HS	Winter																				
	Frühling																				
	Sommer																				
	Herbst	12:00	15:00																		
HSMS	Winter	07:45	08:45	10:45	15:00																
	Frühling	13:00	13:45																		
	Sommer																				
	Herbst	08:30	09:00	10:30	14:45																
MS	Winter	11:00	14:30																		
	Frühling																				
	Sommer																				
	Herbst	11:15	14:45																		
MSNS	Winter	12:15	14:45	16:45	19:00																
	Frühling																				
	Sommer																				
	Herbst	13:30	14:45	17:45	18:15																
NS	Winter	12:15	14:45	17:00	17:45																
	Frühling	14:15	14:30																		
	Sommer																				
	Herbst																				

Winter 01.01.2021 bis 28.02.2021 bzw. 01.12.2021 bis 31.12.2021
 Frühling 01.03.2021 bis 31.05.2021
 Sommer 01.06.2021 bis 31.08.2021
 Herbst 01.09.2021 bis 30.11.2021

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen (Montag - Freitag) gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag pro Woche sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr (24. Dezember - 01. Januar) gelten als Nebenzzeit.