

Hochlastzeiträume 2022																					
		Segment 1		Segment 2		Segment 3		Segment 4		Segment 5		Segment 6		Segment 7		Segment 8		Segment 9		Segment 10	
		Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende
HöS	Winter	00:00	05:00	13:00	13:15	23:30	00:00														
	Frühling	05:30	06:00	10:00	10:45	12:45	14:45														
	Sommer																				
	Herbst	11:00	11:45	12:45	13:45																
HöSHS	Winter	03:15	05:15	10:00	15:30	16:00	18:00	22:45	23:00	23:30	00:00										
	Frühling	05:00	06:00	09:45	11:45	13:00	13:15	14:15	15:15	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:15						
	Sommer	12:45	13:15																		
	Herbst	11:00	15:45																		
HS	Winter	13:00	14:00																		
	Frühling																				
	Sommer																				
	Herbst	12:15	13:45																		
HSMS	Winter	11:00	15:30																		
	Frühling	10:45	11:00	11:30	14:45																
	Sommer																				
	Herbst	12:30	13:00																		
MS	Winter	11:15	15:30																		
	Frühling	11:15	14:45																		
	Sommer																				
	Herbst																				
MSNS	Winter	13:30	15:15																		
	Frühling																				
	Sommer																				
	Herbst																				
NS	Winter	13:30	15:15																		
	Frühling																				
	Sommer																				
	Herbst																				

Winter 01.01.2022 bis 28.02.2022 bzw. 01.12.2022 bis 31.12.2022
 Frühling 01.03.2022 bis 31.05.2022
 Sommer 01.06.2022 bis 31.08.2022
 Herbst 01.09.2022 bis 30.11.2022

Die Hochlastzeiträume sind ausschließlich an Werktagen (Montag - Freitag) gültig, Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag pro Woche sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr (24. Dezember - 01. Januar) gelten als Nebenzeit.