## >Enervie Vernetzt

Hochlastzeiträume 2024											
		Segment 1		Segment 2		Segment 3		Segment 4		Segment 5	
		Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende	Anfang	Ende
HöS	Winter										
	Frühling	11:00	12:00	13:00	13:15						
	Sommer	13:15	16:30								
	Herbst	13:45	14:00	15:00	15:15						
HöSHS	Winter	05:45	06:15	10:30	14:30						
	Frühling	05:45	06:00	10:00	16:30						
	Sommer	11:00	16:30								
	Herbst	11:00	12:00	14:00	15:15						
HS	Winter	13:00	14:00								
	Frühling										
	Sommer										
	Herbst										
HSMS	Winter	08:30	09:45	10:45	14:30						
	Frühling										
	Sommer										
	Herbst	10:45	13:45								
MS	Winter	10:45	15:00								
	Frühling	11:30	13:45								
	Sommer										
	Herbst	12:30	13:00								
MSNS	Winter	13:30	15:30	17:00	19:15						
	Frühling										
	Sommer										
	Herbst										
NS	Winter	12:15	15:30	17:00	19:15						
	Frühling										
	Sommer										
	Herbst										

Winter 01.01.2024 bis 29.02.2024 bzw. 01.12.2024 bis 31.12.2024

Frühling 01.03.2024 bis 31.05.2024 Sommer 01.06.2024 bis 31.08.2024 Herbst 01.09.2024 bis 30.11.2024

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen (Montag - Freitag) gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag pro Woche sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr (24. Dezember - 01. Januar) gelten als Nebenzeit.